

RZQ100-140B9W1B

UNIDADES		ALIMENTACION ELECTRICA				COMPRESOR	OFM		IFM	
Unidad interior	Unidad exterior	Hz-voltios	Rango de voltaje	MCA	MFA	RLA	W	FLA	W	FLA
FBQ100C7VEB	RZQ100B9W1B	50-400	Máx. 50Hz 440V Min. 50Hz 360V	15.1	20	12.9	70x2	0,3+0,3	350	1.6
FBQ50C7VEB X 2				15.9					140x2	1,2x2
FBQ35C7VEB X 3				17.1					140x3	1,2x3
FBQ125C7VEB	RZQ125B9W1B			15.6					350	2.1
FBQ60C7VEB x2				15.7					350x2	1,1x2
FBQ50C7VEB x 3				17.1					140x3	1,2x3
FBQ35C7VEB x 4				18.3					140x4	1,2x4
FBQ140C7VEB	RZQ140B9W1B			15.6					350	2.1
FBQ71C7VEB x 2				15.7					350x2	1,1x2
FBQ50C7VEB x 3				17.1					140x3	1,2x3
FBQ35C7VEB X 4				18.3					140x4	1,2x4
FCQH71C7VEB x 2				14.5					120x2	0,5x2

SIMBOLOS

MCA	: Amperios mínimos del circuito (A)
MFA	: Amperios máximos del fusible (Ver nota 4)
RLA	: Carga nominal en amperios (A)
OFM	: Motor del ventilador exterior (A)
IFM	: Motor del ventilador interior
FLA	: Amperios a plena carga (A)
W	: Potencia absorbida nominal del motor (W)

NOTAS

- 1 RLA está basado en las siguientes condiciones:
Temperatura interior 27°CBS/19°CBH
Temperatura exterior 35°CBS
- 2 L máxima variación de voltaje tolerada entre fases es del 2%.
- 3 Selección el tamaño del cable basándose en el valor mayor de MCA.
- 4 El valor MFA se utiliza para seleccionar el disyuntor y el disyuntor de pérdida a tierra.
- 5 Rango de voltaje
Las unidades son adecuadas para su uso en sistemas eléctricos donde el voltaje suministrado a los terminales de la unidad no esté por debajo o límites indicados más arriba
- 6 MCA representa la máxima intensidad de corriente de entrada.
MFA representa la capacidad que puede aceptar MCA
(aproximación más baja del fusible estándar, mín 15A)

3TW28141-2A