

Combinación de unidades		Alimentación eléctrica						Comp		OFM		IFM	
Interior	exterior	Hz - Voltios	Rango de tensión	AMC	SITA	AMF	MSC	ACN	kW	APC	kW	APC	
FCQG71EVEB	RZQG71LV1B	50 - 220 50 - 230 50 - 240	Máx. 50Hz264V Min. 50Hz198V	18. 1	-	20	-	15. 6	0. 094	0. 4	0. 048	0. 4	
FHQG71CVEB	RZQG71LV1B			18. 6	-	20	-	15. 6	0. 094	0. 4	0. 091	0. 8	
FCQG100EVEB	RZQG100LV1B			28. 8	-	32	-	24. 2	0. 094 + 0. 094	0. 4 + 0. 4	0. 106	1. 0	
FHQG100CVEB	RZQG100LV1B			29. 0	-	32	-	24. 2	0. 094 + 0. 094	0. 4 + 0. 4	0. 150	1. 2	
FCQG125EVEB	RZQG125LV1B			28. 9	-	32	-	24. 2	0. 094 + 0. 094	0. 4 + 0. 4	0. 106	1. 1	
FHQG125CVEB	RZQG125LV1B			29. 5	-	32	-	24. 2	0. 094 + 0. 094	0. 4 + 0. 4	0. 150	1. 6	
FCQG140EVEB	RZQG140LV1B			28. 9	-	32	-	24. 2	0. 094 + 0. 094	0. 4 + 0. 4	0. 106	1. 1	
FHQG140CVEB	RZQG140LV1B			29. 8	-	32	-	24. 2	0. 094 + 0. 094	0. 4 + 0. 4	0. 150	1. 8	

SÍMBOLOS

- AMC : Mín. Amperios del circuito (A)
SITA : Amperios totales de sobreintensidad. (A)
AMF : Máx. Amperios del fusible (Consulte la nota 7). (A)
MSC : Corriente máxima durante el arranque del compresor. (A)
ACN : Amperios de carga nominal (A)
OFM : Motor del ventilador exterior. (A)
IFM : Motor del ventilador interior.
APC : Amperios a plena carga.
kW : Potencia nominal del motor del ventilador. (kW)

NOTAS

- El valor de ACN se basa en las condiciones siguientes.
Alimentación eléctrica: 50Hz 230V
Refrigeración
Temp. interior 27,0 °C BS / 19,0°C WB
Temp. exterior 35,0 °C BS
Calefacción
Temp. interior 20,0 °C BS
Temp. exterior 7,0 °C BS / 6,0°C WB
- SITA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.
- Rango de tensión
Las unidades de rango de tensión pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades no esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.
- La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%
- El valor AMC representa la corriente de entrada máxima.
El valor de AMF representa la capacidad que puede aceptar AMC.
- Seleccione el tamaño del cable en función del valor más alto de AMC o SITA.
- Se utiliza el valor AMF para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra)