

# RZQG-L9V1 RZQG-L(8)Y1

Posibilidades de combinación	P= Par	71	100	125	140
2= Twin		35+35	50+50	60+60	71+71
3= Triple			35+35+35	50+50+50 (*)	50+50+50 (*)
4= Doble twin				35+35+35+35 (*)	35+35+35+35

(\*) Capacidad máxima de las unidades exteriores

Sky Air	Cartucho elevado				Cartucho delgado				Cartucho 2x2			Conducto (ESP media)				Suspendida en el techo				Montada en el techo - flujo de 4 vías		Tipo de montaje en pared	Conducto (ESP alta)	Tipo de montaje en suelo			Conducto delgado																		
Modelo	FCOHG71FVEB	FCOHG100FVEB	FCOHG125FVEB	FCOHG140FVEB	FCOC35FVEB	FCOC50FVEB	FCOC60FVEB	FCOG71FVEB	FCOG100FVEB	FCOG125FVEB	FCOG140FVEB	FFO352VEB	FFO502VEB	FFO602VEB	FBQ35C8VEB	FBQ50C8VEB	FBQ60C8VEB	FBQ71C8VEB	FBQ100C8VEB	FBQ125C8VEB	FBQ140C8VEB	FHO35B9V1B8	FHO50B9V1B8	FHO60B9V1B8	FHOG71CVEB	FHOG100CVEB	FHOG125CVEB	FHOG140CVEB	FUO71CVEB	FUO100CVEB	FUO125CVEB	FAQ71CVEB	FAO100CVEB	FDO125C7VEB	FVQ71CVEB	FVQ100CVEB	FVQ125CVEB	FVQ140CVEB	FDXS35F2VEB	FDXS50F2VEB	FDXS60F2VEB				
RZQG71L9V1B	RZQG71L8Y1B	P			2			P				2		2				P				2			P				P							P				2					
RZQG100L9V1B	RZQG100L8Y1B		P									3	2		3	2			P				3	2					P												3	2			
RZQG125L9V1B	RZQG125L8Y1B			P		4	3	2				P		4	3	2					P		4	3	2					P												4	3	2	
RZQG140L9V1B	RZQG140L7Y1B	2			P	4	3		2					P	4	3		2											P	2												P	4	3	

Sky Air	Conducto (ESP media)				Concealed floor standing type						
Modelo	FBQ35D2VEB	FBQ50D2VEB	FBQ60D2VEB	FBQ71D2VEB	FBQ100D2VEB	FBQ125D2VEB	FBQ140D2VEB	FNQ35A2VEB	FNQ50A2VEB	FNQ60A2VEB	
RZQG71L9V1B	RZQG71L8Y1B	2			P					2	
RZQG100L9V1B	RZQG100L8Y1B	3	2			P			3	2	
RZQG125L9V1B	RZQG125L8Y1B	4	3	2			P		4	3	2
RZQG140L9V1B	RZQG140L7Y1B	4	3		2			P	4	3	

## Notas

- Las capacidades que aparecen en la tabla son capacidades combinadas (varias unidades funcionando simultáneamente) y no capacidades de unidades interiores individuales.
- Al combinar varias unidades interiores, designe la unidad cuyo control remoto esté equipado con más funciones como la unidad principal.
- Para la selección del kit Refnet correcto, necesario para instalar una combinación múltiple, consulte la lista de opciones.

Twin : -KHRO22M20TA- or -KHRO58T-  
 Triple : -KHRO127H- or -KHRO58H-  
 Doble twin : -KHRO22M20TA- or -KHRO58T-

3D090361B