

Tabla de capacidades de refrigeración y consumo (EN 14511)

Flujo de aire	Condición del aire en la batería de suministro		Condición del aire en la batería externa														
	T DB	TWB	20			25			30			35			40		
	[°C]	[°C]	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
[m3/h]	[°C]	[°C]	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI	TC	SHC	PI
4950	24	17	21,1	16,1	4,90	20,1	15,6	5,46	19,2	15,2	6,02	18,3	14,8	6,58	17,4	14,3	7,14
	25	18	21,5	16,4	4,91	20,6	16,0	5,47	19,6	15,6	6,03	18,7	15,1	6,59	17,7	14,7	7,15
	26	18	22,0	16,7	4,91	21,0	16,3	5,47	20,0	15,9	6,03	19,1	15,5	6,59	18,1	15,1	7,15
	27	19	22,4	17,1	4,92	21,5	16,7	5,48	20,5	16,3	6,04	19,5	15,9	6,60	18,5	15,5	7,16
	28	20	23,1	17,0	4,93	22,1	16,6	5,49	21,1	16,2	6,06	20,1	15,8	6,62	19,1	15,4	7,18
	30	22	24,6	16,9	4,96	23,5	16,5	5,53	22,4	16,1	6,09	21,3	15,7	6,66	20,2	15,3	7,23

Tabla de capacidades de calefacción y consumo (EN 14511)

Flujo de aire	Condición del aire en la batería externa		Condición del aire en la batería de suministro															
	T DB	TWB	10		12		14		16		18		20		22		24	
	[°C]	[°C]	PC	PI	PC	PI	PC	PI	PC	PI	PC	PI	PC	PI	PC	PI	PC	PI
4950	-10	-10,1	11,1	4,3	11,0	4,5	11,0	4,7	10,9	4,9	10,9	5,1	10,9	5,3	10,8	5,6	10,8	5,8
	-7	-8	12,3	4,4	12,2	4,6	12,2	4,8	12,1	5,0	12,0	5,2	11,9	5,4	11,8	5,6	11,8	5,9
	-3	-4	14,0	4,5	13,8	4,7	13,7	4,9	13,5	5,1	13,4	5,3	13,3	5,5	13,3	5,8	13,2	6,0
	0	-1	15,2	4,6	15,1	4,8	14,9	5,0	14,7	5,1	14,5	5,4	14,4	5,6	14,4	5,8	14,3	6,1
	2	1	16,1	4,6	15,9	4,8	15,7	5,0	15,4	5,2	15,3	5,4	15,2	5,7	15,1	5,9	15,0	6,1
	7	6	19,1	4,8	18,9	5,0	18,7	5,2	18,4	5,4	18,2	5,6	17,9	5,84	17,8	6,1	17,7	6,4
	12	11	21,7	5,0	21,4	5,2	21,2	5,4	20,9	5,6	20,7	5,9	20,5	6,1	20,3	6,4	20,1	6,6

Datos calculados conforme a EN 14511