RXF50F
ARXF50F

Diagrama de cableado

Para conocer los requisitos de alimentación, consulte la placa de identificación



A1P	Placa de circuito impreso
C415	Condensador
DB1	Puente de diodos
IPM201, IPM801	Módulo de alimentación inteligente
L	Con corriente
M1C	Motor del compresor
M1F	Motor del ventilador
N	Neutro
PAM	Modulación de amplitud de impulso
PS	Conmutación de la alimentación eléctrica
Q1L	Protector de sobrecarga
S1PH	Presostato de alta
SA1	Disipador de sobretensión
X1M	Regleta de terminales
Y1E	Bobina de la válvula de expansión electrónica
Y1S	Batería de la válvula solenoide de inversión
F4U, F31U, F401U	Fusible
MRM21, MRM22, MR31, MR601,	Relé magnético
R1T, R2T, R3T	Termistor
X10A, X21A, X30A, X40A, X50A, X70A, X80A, X90A	Conector
V1, V2, V551	Varistor
Z1C, Z2C, Z3C, Z4C	Núcleo de ferrita
S, MR31_A, MR31_B	Conexión
Z1F	Filtro de ruido

BLK : Negro
WHT : Blanco
BRN : Marrón
RED : Rojo
GRN : Verde
YLW : Amarillo
ORG : Naranja
BLU : Azul
GRY : Gris
⏚ : Protección a tierra
⏚ : Tierra

: Tendido de cables