ATXC-E
FTXC-E



NOTATION:

MF : FAN MOTOR
MS : AIR SWING MOTOR
TH1 : INDOOR COIL THERMISTOR
RTH201 : ROOM THERMISTOR
TB : TERMINAL BLOCK
Z1C, Z2C : FERRITE CORE
F101, F350 : FUSE
— — — : FIELD SUPPLY WIRING
—N— : N INDICATES NUMBER OF WIRES