ATXL-JV

La marca (→) muestra la dirección de la tubería.





Espacio necesario para mantenimiento y ventilación







Control remoto | Tipo infrarrojo
(ARC433A87)

Ángulo de la aleta



Posición estándar de los orificios en la pared



3D089712