ATXM50M



PRECAUCION

Cuando la alimentación principal se desconecta y se vuelve a conectar, el funcionamiento se reanuda automáticamente.

IES	: Sensor del ojo inteligente
FG, HE, S6~S900, CN1	: Conector
F1U (FU1)	: Fusible
T1R (L301)	: Transformador
M1F	: Motor del ventilador
M1S, M2S	: Motor oscilante
K1R (MR10)	: Relé magnético
A1P~A5P	: Tarjeta de circuitos impresos
R1T, R2T	: Termistor
BS1 (S1W)	: Interruptor de funcionamiento
R2V (V2)	: Varistor
X1M	: Regleta de terminales
Z1C, Z2C	: Núcleo de ferrita
IPM201~203	: Módulo de corriente inteligente
H1P,H2P,H3P (LED 1~3)	: Lámpara piloto
⏚	: Toma de tierra de protección
V1R (DB301)	: Puente diodo
H1O (BZ)	: Zumbador
C101~302	: Condensador
SR (WLU)	: Receptor de señal
Streamer	: Streamer

Notas:

1 Tamaño: 65 de largo x 110 de ancho.

2 Consulte las especificaciones de compra de AS303002, a menos que se indique lo contrario.

3 PNK: Rosa, GRN: Verde, YLW: Amarillo, ORG: Naranja, BLK: Negro, RED: Rojo, BLU: Azul, WHT:Blanco