




FVXM-A9
CVXM-A9



NOTAS

1. La marca → muestra el sentido de la tubería.

Luz de funcionamiento
Interruptor de encendido/apagado de la unidad interior
Luzes indicadores
Receptor de señal
~400 Dimensiones del panel delantero totalmente abierto

