La marca ( → ) muestra la dirección de la tubería.










Espacio necesario para mantenimiento y ventilación










**Control remoto pro infrarrojos**

(ARC466A6)




Ángulo de la aleta




Posición estándar de los orificios en la pared