
4MKS58E



Z1C–Z3C	: Ferrite core
X1M–X5M	: Terminal strip
Y1E–Y4E	: Electronic expansion valve coil
V2,V3,V5,V6,V11	: Varistor
SA2	: Surge arrester
FU1, FU2, FU3	: Fuse
AC1, AC2	
U, V, W, X11A	
E1, E2	
HR1, HR2	: Connector
MRM10, MRM20	
MRC/W	: Magnetic relay

R1T–R11T	: Thermistor
S2–S102	: Connector
LED1–LED4	
LEDA	: Pilot lamp
L	: Live
N	: Neutral
S1W	: Forced operation on/off switch (SW1)
S2W	: Select SW (SW2)
S3W	: Wiring error check SW (SW3)
S4W	: Priority room setting SW (SW4)
S5W	: Night quiet mode setting SW (SW5)

M1C	: Compressor motor
M1F	: Fan motor
L1R	: Reactor
Q1L	: Overload protector
PM1	: Power module
PCB1,2	: Printed circuit board
Sheet metal	: Terminal strip fixed plate

3D051014