





Posición estándar de los orificios en la pared





Mando a distancia inalámbrico

ARC470A1



Espacio necesario para la instalación



Ángulo de la aleta