


FTXF50-71A


La marca → muestra la dirección de la tubería.




Placa de especificaciones
Situado en el interior de la unidad



Base
Tornillos de fijación de la rejilla frontal
Situado en el interior de la unidad




Incluyendo placa de montaje



Ángulo de la aleta

Receptor de señal
Lámpara de operación
Lámpara de temporizador
Interruptor de ENCENDIDO/APAGA
DO de la unidad interior
Sensor de temperatura ambiente
Situado en el interior de la unidad



Espacio necesario para mantenimiento y ventilación



Espacio para el mantenimiento

Espacio para el mantenimiento


Bloque de terminales con terminal de conexión a tierra
Situado en el interior de la unidad



about (400) mm
Tubo de gas
ø12.7mm CuT
about (440) mm
Drain hose
Connecting part
I. D. ø14mm O. D. ø16mm
about (460) mm
Tubo de líquido
ø6.4mm CuT



about (360) mm
Drain hose
about (365) mm
Tubo de gas
about (450) mm
Tubo de líquido

Transmisor de señal



Mando a distancia inalámbrico

Ángulo de la aleta



Posición estándar de los orificios en la pared

(ARC480A11)

3D113369