






FTXG20-35LW/S

Nota)

1. El símbolo (→) muestra la dirección de la tubería.
2. En este caso, es necesaria la opción de rejilla.
3. En esta caso, corte la rejilla mediante el patrón de papel.



Mando a distancia sin cable (ARC466A9)

