

FTXJ-LW/LS

Unidades interiores - Sistemas de control

		FTXJ-LW/LS
Mando a distancia con cable		BRC944 (3) BRC073 (3)
Cable del mando a distancia con cable	3m	BRCW901A03
	8m	BRCW901A08
Contacto normalmente abierto / Contacto de impulsos normalmente abierto del adaptador de cableado		KRP413A1S (1)
Panel de control centralizado	Hasta 5 habitaciones	KRC72 (2)
Protección antirrobo para el mando a distancia		KKF910A4
Adaptador de interfaz para DIII-net		KRP928A2S
Controlador en línea		BRP069A41
Gateway Modbus		RTD-RA
Gateway KNX		KLIC-DD

- (1) Adaptador de cableado suministrado por Daikin, Reloj y otros dispositivos: suministro independiente.
- (2) Se requiere un adaptador de cableado para cada unidad interior.
- (3) Es necesario un cable para los mandos a distancia con cable BRCW901A03 o BRCW901A08.