






Operating state

Mando a distancia inalámbrico


(ARC466A9)




Ángulo de la aleta



Vista inferior



Posición estándar de los orificios en la pared



Notas

1. The ·(—)· mark shows the piping direction.
2. In this case, the optional grille is required.
3. In this case, cut the grille according to the paper pattern.

Espacio necesario para mantenimiento y ventilación

