



	Protección a tierra
A1P~A5P	Placa de circuitos impresos
H1O	Zumbador
V1R	Rectificador
F1U,F2U	Fusible (T, 3,15 A, 250 V)
H1P~H3P	Luz piloto
M1F	Motor del ventilador
M1S, M2S	Motor swing
MR10	Relé magnético
RC	Receptor de señal

TC	Circuito de transmisión
R1T,R2T	Termistor
S1~S49	Conector
CN1,CN2	Conector
S1W	Interruptor de funcionamiento
DS1(4)	Interruptor de límite de flujo de aire ascendente
DS2	Interruptor de selección de salida de aire
F1S	Absorbedor de ondas
R1V,R2V	Varistor
X1M	Bloque de terminales

**NOTAS**

1. Tenga en cuenta que la operación se reiniciará automáticamente si la alimentación eléctrica principal se apaga y se vuelve a encender.
2. Colores: BLK: Negro, RED: Rojo, BLU: Azul, WHT: Blanco, YLW: Amarillo, GRN: Verde, BRN: Marrón, PNK: Rosa.