



Denominaciones y funciones de los componentes

- 1 Unidad interior
- 2 Unidad exterior
- 3 Mando a distancia
- 4 Aire de entrada
- 5 Aire de descarga
- 6 Tubería del refrigerante, cable eléctrico de conexión
- 7 Tubería de drenaje
- 8 Cable de toma a tierra
- 9 Filtro de aspiración (en opción)