

FTN50-60F


unidad (mm)

El símbolo (→) muestra la dirección de la tubería








Espacio necesario.



(Placa de montaje incluida)









Mando a distancia por infrarojos

(ARC433A73)

Angulos de las aletas





Orificio en la pared para tubería empotrada Φ orificio 80

Posiciones normales de los orificios en la pared

3D055648