

FTX-JV

Unidades interiores - Sistemas de control

		FTX20JV	FTX25JV	FTX35JV
Mando a distancia con cable (1)		BRC944 (1) (2)		
Cable del mando a distancia con cable	3m	BRCW901A03		
	8m	BRCW901A08		
Protección antirrobo para el mando a distancia		KKF917AA4		
Adaptador de interfaz para el mando a distancia con cable		KRP980A1		

(1) Es necesario un cable para los mandos a distancia con cable BRCW901A03 o BRCW901A08.
(2) Es necesario el adaptador de interfaz KRP980A1.