




FG	Tierra de protección	R1T, R2T	Termistor
F1U	fusible	S6-S602	Conector
H1~H3	Mazo de cables	S1W	Interruptor de funcionamiento
H1P, H2P	Luz piloto	X1M	Regleta de terminales
M1F	Motor del ventilador	⊕	Protección a tierra
M1S	Motor swing		
PCB1~PCB3	Placa de circuito impreso		

3D058454B

NOTA

1 PCB3 muestra en caso de conexión opcional