

Combinación de unidad representativa		Alimentación eléctrica				Comp		OFM		IFM	
Unidad interior	Unidad exterior	Hz - Voltios	Rango de tensión	AMC	AMF	RHz	ACN	W	APC	W	APC
FTXS35J2V1B	RKS35J2V1B	50 - 220	Máx. 50Hz 264V Min. 50Hz 198V	9,75	10	65	3,9	23	0,23	23	0,15
		50 - 230					3,7				
		50 - 240					3,5				
FVXS35FV1B	RKS35J2V1B	50 - 220	Máx. 50Hz 264V Min. 50Hz 198V	9,75	10	66	4,8	23	0,23	48	0,05
		50 - 230					4,6				
		50 - 240					4,4				
FFQ35B8V1B	RKS35J2V1B	50 - 220	Máx. 50Hz 264V Min. 50Hz 198V	9,75	10	66	4,3	23	0,23	55	0,60
		50 - 230					4,1				
		50 - 240					3,9				
FHQ35BVV1B	RKS35J2V1B	50 - 220	Máx. 50Hz 264V Min. 50Hz 198V	9,75	10	66	4,3	23	0,23	62	0,60
		50 - 230					4,1				
		50 - 240					3,9				
FBQ35C7VEB	RKS35J2V1B	50 - 220	Máx. 50Hz 264V Min. 50Hz 198V	9,75	10	66	4,4	23	0,23	65	0,50
		50 - 230					4,2				
		50 - 240					4,0				
FLKS35BAVMB	RKS35J2V1B	50 - 220	Máx. 50Hz 264V Min. 50Hz 198V	9,75	10	66	4,5	23	0,23	34	0,38
		50 - 230					4,3				
		50 - 240					4,1				
FDKS35E7VMB	RKS35J2V1B	50 - 220	Máx. 50Hz 264V Min. 50Hz 198V	9,75	10	66	4,4	23	0,23	62	0,50
		50 - 230					4,2				
		50 - 240					4,0				

NOTAS

- El valor de ACN se basa en las condiciones siguientes,
Temp. interior 27°C BS/ 19,0°C BH.
Temp. exterior 35°C BS
- La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.
- Seleccione el tamaño del cable en función del valor más alto de AMC.
- En vez de un fusible, utilice un disyuntor de circuito

SÍMBOLOS

- AMC : Mín. Amperios del circuito (A)
AMF : Máx. Amperios del fusible (A)
ACN : Amperios de carga nominal (A)
OFM : Motor del ventilador exterior
IFM : Motor del ventilador interior
APC : Amperios (A) a plena carga
W : Potencia nominal del motor del ventilador (W)
RHz : Frecuencia nominal de funcionamiento (Hz)