

RXS20-25K

Combinación representativa de unidades		Suministro de energía				Comp.	OFM		IFM	
Unidad interior	Unidad exterior	Hz-voltios	Rango de voltaje	MCA	MFA	RLA	W	FLA	W	FLA
FTXS20K	RXS20K	50 - 220	Máx. 50Hz 264V Min. 50Hz 198V	8,0	10	2,4	23	0,24	16	0,19
		50 - 230				2,2		0,23		0,18
		50 - 240				2,1		0,22		0,17
FTXS25K	RXS25K	50 - 220	Máx. 50Hz 264V Min. 50Hz 198V	8,0	10	2,8	23	0,24	16	0,19
		50 - 230				2,7		0,23		0,18
		50 - 240				2,6		0,22		0,17

3D074810A

SÍMBOLOS

MCA : Amperios mínimos del circuito (A)
MFA : Amperios máximos del fusible (A)
RLA : Carga nominal en amperios (A)
OFM : Motor del ventilador exterior
IFM : Motor del ventilador interior
FLA : Amperios a plena carga (A)
W : Consumo nominal del motor del ventilador (W)

- NOTAS**
1. L máxima variación de voltaje tolerada entre fases es del 2%.
 2. Seleccione el tamaño del cable basándose en el valor mayor de MCA.
 3. En lugar de fusible, utilice un disyuntor del circuito.