

RXS25J

Combinación representativa de unidades		Suministro de energía				Comp.		OFM		IFM	
Unidad interior	Unidad exterior	Hz-voltios	Rango de voltaje	MCA	MFA	RHz	RLA	W	FLA	W	FLA
FTXS25J	RXS25J	50 - 220	máx. 50Hz 264V min. 50Hz 198V	9,75	10	45	2,6	23	0,23	23	0,15
		50 - 230					2,4				
		50 - 240					2,3				

3D070944

SÍMBOLOS

- MCA : Amperios mínimos del circuito (A)
- MFA : Amperios máximos del fusible (A)
- RLA : Carga nominal en amperios (A)
- OFM : Motor del ventilador exterior
- IFM : Motor del ventilador interior
- FLA : Amperios a plena carga (A)
- W : Consumo Nominal del Motor del ventilador (W)
- RHz : Frecuencia nominal de funcionamiento (Hz)

NOTAS

1. RLA está basado en las siguientes condiciones:
Temperatura interior: 27°CBS/19°CBH
Temperatura exterior: 35°CBS
2. L máxima variación de voltaje tolerada entre fases es del 2%.
3. Seleccione el tamaño del cable basándose en el valor mayor de MCA.
4. En lugar de fusible, utilice un disyuntor del circuito.