

Combinación de unidad representativa		Alimentación eléctrica				Comp		OFM		IFM	
Unidad interior	Unidad exterior	Hz - Voltios	Rango de tensión	AMC	AMF	RHz	ACN	W	APC	W	APC
FLXS50BAVMB	RXS50J2V1B	50 - 220	Máx. 50Hz 264V Min. 50Hz 198V	19,75	20	73	7,1	53	0,27	34	0,54
		50 - 230									
		50 - 240									
FDXS50C7VMB	RXS50J2V1B	50 - 220	Máx. 50Hz 264V Min. 50Hz 198V	19,75	20	74	6,8	53	0,27	130	0,70
		50 - 230									
		50 - 240									

NOTAS

- El valor de ACN se basa en las condiciones siguientes,
Temp. interior 27 C BS/ 19,0 C BH.
Temp. exterior 35 C BS
- La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.
- Seleccione el tamaño del cable en función del valor más alto de AMC.
- En vez de un fusible, utilice un disyuntor de circuito

SÍMBOLOS

- AMC : Mín. Amperios del circuito (A)
AMF : Máx. Amperios del fusible (A)
ACN : Amperios de carga nominal (A)
OFM : Motor del ventilador exterior
IFM : Motor del ventilador interior
APC : Amperios a plena carga (A)
W : Potencia nominal del motor del ventilador (W)
RHz : Frecuencia nominal de funcionamiento (Hz)