

RXS60F

| Combinación representativa de unidades |                 | Suministro de energía |                                  |       |     | COMP | OFM |      | IFM |      |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|-------|-----|------|-----|------|-----|------|
| Unidad interior                        | Unidad exterior | Hz-voltios            | Rango de voltaje                 | MCA   | MFA | RLA  | W   | FLA  | W   | FLA  |
| FBQ60C8                                | RXS60F          | 50 - 220              | máx. 50Hz 264V<br>mín. 50Hz 198V | 19,75 | 20  | 7,4  | 53  | 0,19 | 56  | 0,40 |
|                                        |                 | 50 - 230              |                                  |       |     | 7,1  |     |      |     |      |
|                                        |                 | 50 - 240              |                                  |       |     | 6,8  |     |      |     |      |

Valor de Ssc mínimo    kVA    Equipo compatible con la norma EN61000-3-12

3D067823A

### SÍMBOLOS

MCA : Amperios mínimos del circuito (A)

MFA : Amperios máximos del fusible (A)

RLA : Carga nominal en amperios (A)

OFM : Motor del ventilador exterior

IFM : Motor del ventilador interior

FLA : Amperios a plena carga (A)

W : Consumo Nominal del Motor del ventilador (W)

### NOTAS

- RLA está basado en las siguientes condiciones:  
Temperatura interior: 27°CBS/19,0°CBH  
Temperatura exterior: 35°CBS
- L máxima variación de voltaje tolerada entre fases es del 2%.
- Seleccione el tamaño del cable basándose en el valor mayor de MCA.
- En lugar de fusible, utilice un disyuntor del circuito.