


RXS60F2V1B



⊕ : Toma de tierra de protección

Z1C-Z4C : Núcleo de ferrita

X1M,X2M : Regleta de terminales

Y1E : Batería de la válvula de expansión electrónica

V2,V3,V5,V6,V11 : Varistor

SA2 : Disipador de sobretensión

F1U,F2U,FU3 : Fusible

AC1,AC2

U,V,W,X11A

E1,E2

HR1,HR2 : Conector

MRM10, MRM20,

MRC/W : Relé magnético

R1T-R3T : Termistor

S2-S102 : Conector

LEDA : Lámpara piloto

L : Con corriente

N : Neutro

S1W : Interruptor on/off de funcionamiento forzado (SW1)

S4W : Conmutador de ajuste local SW(SW4)

M1C : Motor del compresor

M1F : Motor del ventilador

L1R : Reactor

Q1L : Protección contra sobrecarga

PM1 : Módulo de potencia

PCB1, 2 : Tarjeta de circuitos impresos

Lámina de metal: Placa fija de la regleta de terminales

3D050706J