




RXA50B



Paso de los orificios para los pernos de la base

En caso de retirar la cubierta de la válvula de cierre.

Espacio mínimo para paso de aire
 Altura de la pared en lado de salida de aire < 1200 mm

