

RXJ42-50A9

Restricción de combinaciones de unidades		Alimentación eléctrica					COMP		OFM		IFM	
Unidad exterior	Unidad interior	Hz	Tensión	Rango de tensión	MCA	MFA	RHz	RLA	kW	FLA	kW	FLA
RXJ42A5V1B9	FTXJ42A2V1BW/B/S	50	220	Máx. 50 Hz 264 V Mín. 50 Hz 198 V	12,27	13	52	5,1	0,066	0,83	0,044	0,33
		50	230					4,9				
		50	240					4,7				
RXJ50A5V1B9	FTXJ50A2V1BW/B/S	50	220	Máx. 50 Hz 264 V Mín. 50 Hz 198 V	12,29	13	66	6,6	0,066	0,83	0,047	0,35
		50	230					6,3				
		50	240					6,0				

SÍMBOLOS

MCA	: Amperios de circuito mínimos	[A]
MFA	: Amperios de fusible máximos	[A]
COMP	: Compresor	
RHz	: Frecuencia de funcionamiento nominal	[Hz]
RLA	: Amperios de carga nominal	[A]
OFM	: Motor del ventilador exterior	
IFM	: Motor del ventilador interior	
kW	: Potencia nominal del motor del ventilador	[kW]
FLA	: Amperios a plena carga	[A]
Máx.	: Máximo	
Mín.	: Mínimo	

NOTAS

- El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes.
 - Temperatura exterior 35 °C BS
 - Temperatura interior, 27 °C BS/19 °C BH
- Seleccione el tamaño del cable según el MCA.
- El desequilibrio de tensión máximo permitido entre fases es del ·2·%.
- Utilice un disyuntor de circuito en lugar de un fusible