

Restricciones de combinación de unidades		Suministro eléctrico					COMP		OFM		IFM	
Interior	Exterior	①	②	③	MCA	MFA	RHz	RLA	kW	FLA	kW	FLA
FTXJ20K3V1BW FTXJ20K3V1BS	RXJ20LV1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	7,9	10	40	2,4	0,023	0,11	0,029	0,15
		50	230					2,3				
		50	240					2,2				
FTXJ25K3V1BW FTXJ25K3V1BS	RXJ25LV1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	7,9	10	44	2,7	0,023	0,11	0,029	0,15
		50	230					2,6				
		50	240					2,5				
FTXJ35K3V1BW FTXJ35K3V1BS	RXJ35LV1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	8,8	10	67	4,3	0,023	0,11	0,029	0,15
		50	230					4,1				
		50	240					4,0				
FTXJ50K3V1BW FTXJ50K3V1BS	RXJ50LV1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	13,9	15	65	6,2	0,068	0,34	0,029	0,15
		50	230					6,0				
		50	240					5,8				
FTXJ50MV1BW FTXJ50MV1BS	RXJ50MV1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	13,9	15	65	6,2	0,068	0,34	0,029	0,15
		50	230					6,0				
		50	240					5,8				
FTXJ20MV1BW FTXJ20MV1BS	RXJ20M2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	7,9	10	40	2,4	0,023	0,11	0,029	0,15
		50	230					2,3				
		50	240					2,2				
FTXJ25MV1BW FTXJ25MV1BS	RXJ25M2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	7,9	10	44	2,7	0,023	0,11	0,029	0,15
		50	230					2,6				
		50	240					2,5				
FTXJ35MV1BW FTXJ35MV1BS	RXJ35M2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	8,8	10	67	4,3	0,023	0,11	0,029	0,15
		50	230					4,1				
		50	240					4,0				
FTXJ50MV1BW FTXJ50MV1BS	RXJ50M2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14,4	15	65	6,2	0,068	0,34	0,029	0,15
		50	230					6,0				
		50	240					5,8				
FTXJ50MV1BW FTXJ50MV1BS	RXJ50N2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	12,5	13	56	5,1	0,056	0,37	0,029	0,15
		50	230					4,8				
		50	240					4,6				

Notas

- 1 RLA se basa en las siguientes condiciones.
Temperatura interior 27°C DB / 19°C WB
Temperatura exterior 35°C DB
- 2 Seleccione el tamaño del cable de acuerdo en AMC.
- 3 La tensión máxima permitida que se desequilibra entre fases es 2%.
- 4 En vez de un fusible, utilice un disyuntor de circuito.

Símbolos

- ① Hz

② Tensión

② Rango de tensión

MCA Amperios de circuito mín. [A]

MFA Amperios de fusible máx. [A]

RLA Amperios de carga nominal [A]
- OFM Motor del ventilador exterior

IFM Motor del ventilador interior

FLA Amperaje con carga plena (A)

kW Potencia nominal del motor del ventilador [kW]

RHz Frecuencia de funcionamiento nominal [Hz]