

ARXM50A
RXM50A

Restricciones de combinación de unidades		Suministro eléctrico						COMP		OFM		IFM	
Unidad exterior	Unidad interior	Hz	Tensión	Rango de tensión	MCA	MFA	RHz	RLA	kW	FLA	kW	FLA	
RXM50A5V1B	FTXM50A2V1B	50	220	Máximo 50Hz 264V	14,28	16	64	6,5	0,056	0,37	0,04	0,36	
		50	230	Mínimo 50Hz 198V				6,2					
		50	240					5,9					
RXM50A5V1B	FTXM50A5V1B	50	220	Máximo 50Hz 264V	14,28	16	64	6,5	0,056	0,37	0,04	0,36	
		50	230	Mínimo 50Hz 198V				6,2					
		50	240					5,9					
RXM50A5V1B	FVXM50A3V1B	50	220	Máximo 50Hz 264V	14,04	16	58	5,3	0,056	0,37	0,037	0,14	
		50	230	Mínimo 50Hz 198V				5,1					
		50	240					4,9					
RXM50A5V1B	FVXM50A3V1B9	50	220	Máximo 50Hz 264V	14,04	16	58	5,3	0,056	0,37	0,037	0,14	
		50	230	Mínimo 50Hz 198V				5,1					
		50	240					4,9					
RXM50A5V1B	FCAG50BVEB	50	220	Máximo 50Hz 264V	14,21	16	58	5,2	0,056	0,37	0,048	0,3	
		50	230	Mínimo 50Hz 198V				5					
		50	240					4,8					
RXM50A5V1B	FBA50A2VEB9	50	220	Máximo 50Hz 264V	15,42	16	55	5,2	0,056	0,37	0,089	1,4	
		50	230	Mínimo 50Hz 198V				5					
		50	240					4,8					
RXM50A5V1B	FHA50AVEB98	50	220	Máximo 50Hz 264V	14,54	16	64	5,5	0,056	0,37	0,09	0,6	
		50	230	Mínimo 50Hz 198V				5,3					
		50	240					5,2					
RXM50A5V1B	FFA50A2VEB9	50	220	Máximo 50Hz 264V	14,32	16	62	5,6	0,056	0,37	0,05	0,4	
		50	230	Mínimo 50Hz 198V				5,4					
		50	240					5,3					
RXM50A5V1B	FDXM50F3V1B9	50	220	Máximo 50Hz 264V	14,87	16	55	4,9	0,056	0,37	0,06	0,9	
		50	230	Mínimo 50Hz 198V				4,7					
		50	240					4,5					
RXM50A5V1B	FNA50A2VEB9	50	220	Máximo 50Hz 264V	14,43	16	55	4,9	0,056	0,37	0,06	0,5	
		50	230	Mínimo 50Hz 198V				4,7					
		50	240					4,5					
ARXM50A5V1B	ATXM50A2V1B	50	220	Máximo 50Hz 264V	14,28	16	64	6,7	0,056	0,37	0,04	0,36	
		50	230	Mínimo 50Hz 198V				6,4					
		50	240					6,1					
ARXM50A5V1B	ATXM50A5V1B	50	220	Máximo 50Hz 264V	14,28	16	64	6,7	0,056	0,37	0,04	0,36	
		50	230	Mínimo 50Hz 198V				6,4					
		50	240					6,1					
ARXM50A5V1B	ADEA50A2VEB	50	220	Máximo 50Hz 264V	15,42	16	55	5,2	0,056	0,37	0,089	1,4	
		50	230	Mínimo 50Hz 198V				5					
		50	240					4,8					
RXM50A5V1B	FVXM50B2V1B	50	220	Máximo 50Hz 264V	14,04	16	58	5,3	0,056	0,37	0,037	0,14	
		50	230	Mínimo 50Hz 198V				5,1					
		50	240					4,9					

Símbolos

MCA:	Amperios de circuito mín. [A]
MFA:	Amperios de fusible máx. [A]
RLA:	Amperios de carga nominal [A]
OFM:	Motor del ventilador exterior
IFM:	Motor del ventilador interior
FLA:	Amperios a plena carga [A]
kW:	Potencia nominal del motor del ventilador [kW]
RHz:	Frecuencia de funcionamiento nominal [Hz]

Notas

- 1) RLA se basa en las siguientes condiciones.
Temperatura exterior 35°C DB
Temperatura interior 27°C DB / 19°C WB
- 2) Seleccione el tamaño del cable de acuerdo en AMC.
- 3) La tensión máxima permitida que se desequilibra entre fases es 2%.
- 4) En vez de un fusible, utilice un disyuntor de circuito.