


Ajuste automático del flujo del aire



- ① Límite superior de ESP según ajuste automático del flujo de aire
- ② Límite inferior de ESP según ajuste automático del flujo de aire