

FXMQ-MB

Unidades					Suministro de energía		IFM		Caudal de entrada (W)	
Modelo	Tipo	Hz	Voltaje	Rango de voltaje	MCA	MFA	kW	FLA	Refrigeración	Calefacción
FXMQ200MB	VE	50	220-240V	Máx. 264V Mín. 198V	10.3	16	1100	4.3	895	895
FXMQ250MB					10.3	16	1100	5.6	1185	1185

SIMBOLOS

MCA : Amperios mínimos del circuito. (A)

MFA : Amperios máximos del fusible. (Ver nota 5)

kW : Consumo nominal del motor del ventilador (kW)

FLA : Amperios a plena carga. (A)

IFM : Motor del ventilador interior.

NOTAS

- Rango de voltaje
las unidades pueden utilizarse con sistemas eléctricos en los que la tensión suministrada a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.
- El desequilibrio máximo de voltaje tolerado entre fases es de 2%.
- MCA/MFA
 $MCA=1.25 \times FLA$
 $MFA \leq 4 \times FLA$
(aproximación más baja del fusible estándar, mín 15A)
- Selecione el tamaño del cable eléctrico en función del valor de AMC.
- En lugar de fusible, utilice un disyuntor del circuito.