

		Temperatura de aire interior					
Tamaño de la unidad	Velocidad del ventilador	16,0 [°C DB]	18,0 [°C DB]	20,0 [°C DB]	21,0 [°C DB]	22,0 [°C DB]	24,0 [°C DB]
		TC	TC	TC	TC	TC	TC
15	H	2,2	2,1	1,9	1,8	1,7	1,6
	M	Factor de corrección 0.84 × H					
	L	Factor de corrección 0.78 × H					
20	H	2,9	2,7	2,5	2,4	2,3	2,1
	M	Factor de corrección 0.87 × H					
	L	Factor de corrección 0.77 × H					
25	H	3,7	3,5	3,2	3,1	2,9	2,7
	M	Factor de corrección 0.90 × H					
	L	Factor de corrección 0.75 × H					
32	H	4,7	4,3	4,0	3,8	3,7	3,3
	M	Factor de corrección 0.86 × H					
	L	Factor de corrección 0.72 × H					
40	H	5,8	5,4	5,0	4,8	4,6	4,2
	M	Factor de corrección 0.84 × H					
	L	Factor de corrección 0.72 × H					
50	H	7,4	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3
	M	Factor de corrección 0.81 × H					
	L	Factor de corrección 0.65 × H					

Notas

- 1) TC: Capacidad total [kW]
- 2) Temperatura exterior 7°C DB / 6°C WB