



ESP: presión estática externa
 Caudal Caudal de agua a través de la unidad

- Notas
1. Si selecciona un caudal fuera de la zona de funcionamiento, la unidad podría estropearse o dejar de funcionar correctamente. Véase también el rango de caudal mínimo y máximo permitido en las especificaciones técnicas.
 2. La calidad del agua debe cumplir los requisitos de la Directiva Europea 98/83 CE.