



Dimensiones del mando a distancia




Soporte del mando a distancia Proceso de instalación

(Instalación en el muro)



Instalación del receptor



Detalle del receptor

