**FXNQ-P**

| | Dispositivos de seguridad | | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXNQ~P | Fusible de la PCI | | 250 V 10A | 250 V 10A | 250 V 10A | 250 V 10A | 250 V 10A | 250 V 10A |
| | Protector térmico del motor del ventilador | °C | DESCONECTADO: 135 ±10<br>CONECTADO: 120 o menos | DESCONECTADO: 135 ±10<br>CONECTADO: 120 o menos | DESCONECTADO: 135 ±10<br>CONECTADO: 120 o menos | DESCONECTADO: 135 ±10<br>CONECTADO: 120 o menos | DESCONECTADO: 135 ±10<br>CONECTADO: 120 o menos | DESCONECTADO: 135 ±10<br>CONECTADO: 120 o menos |