




Dimensiones del mando a distancia



Procedimiento de instalación del receptor



Procedimiento de instalación del soporte del mando a distancia



Detalle del receptor

