


FXZQ20,25M9

Distribución de velocidad de aire de calefacción
Descarga de 4 vías, dirección del flujo de aire: hacia abajo



Distribución de la temperatura de aire de calefacción
Descarga de 4 vías, dirección del flujo de aire: hacia abajo

