



NOTAS

- 1 La selección de un flujo fuera de las curvas puede provocar daños o averías en la unidad. Consulte también los límites del flujo de agua mínimos y máximos permitidos en las especificaciones técnicas.
- 2 La calidad del agua debe estar de acuerdo con la directiva europea EC 98/83 EC.