


Notas

1. Para el método de conexión de tuberías (lados delantero e inferior) consulte el manual de instalación.
2. Diámetro de conexión de tubería para conexión en la obra.
3. ※ muestra las dimensiones después de fijar los tubos de accesorio.

Nº	Nombre de la pieza	Observaciones
1	Compuerta de conexión del tubo de líquido.	∅ 12,7 Conexión soldada. Consulte la nota 2
2	Compuerta de conexión del tubo de aspiración.	∅ 28,6 Conexión soldada. Consulte la nota 2
3	Compuerta de conexión del tubo de gas de baja y alta presión	∅ 22,2 Conexión soldada. Consulte la nota 3

Nº	Nombre de la pieza	Observaciones
4	Compuerta de conexión del tubo ecualizador de presión	∅ 19,1 Conexión soldada. Consulte la nota 2
5	Terminal de conexión a tierra	dentro de la caja de interruptores (M8)
6	Orificio de paso del cable de alimentación (lateral)	∅ 62
7	Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)	∅ 45
8	Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)	∅ 27
9	Orificio de paso del cable de alimentación (parte inferior)	∅ 65,5
10	Orificio de paso de los cables (parte delantera)	∅ 27
11	Orificio de la ruta de los tubos (parte delantera)	Consulte la nota 1.
12	Orificio de la ruta de los tubos (parte inferior)	Consulte la nota 1.
13	Orificio de la ruta de los tubos (parte inferior)	∅ 50 Consulte la nota 1.