REYQ18-48P8/P9

	DESCRIPCIÓN		REYQ18~48 (Combinación múltiple de REMQ8~16)						
			REMQ8	REMQ10	REMQ12	REMQ14	REMQ16	2 unidades múltiples	3 unidades múltiples
	Colector Refnet	KHRQ23M29H	o	o	o	o	o	o	o
		KHRQ23M64H	-	-	o	o	o	o	o
		KHRQ23M75H	-	-	-	-	-	o	o
	Junta Refnet	KHRQ23M20T	o	o	o	o	o	o	o
		KHRQ23M29T9	o	o	o	o	o	o	o
		KHRQ23M64T	-	-	o	o	o	o	o
		KHRQ23M75T	-	-	-	-	-	o	o
	Tubería múltiple de la unidad exterior Kit de conexión para C/R	BHFQ23P907	-	-	-	-	-	o	-
		BHFQ23P1357	-	-	-	-	-	-	o
	Kit de bandeja de drenaje central	KWC26C280	o	o	o	-	-	consulte la nota 4	consulte la nota 4
		KWC26C450	-	-	-	o	o	consulte la nota 4	consulte la nota 4
	Kit de indicador de presión digital (consulte la nota 2)	BHGP26A1	o	o	o	o	o	-	-
	Caja BS para C/R (consulte la nota 7)	BSVQ100P	o	o	o	o	o	o	o
		BSVQ160P	o	o	o	o	o	o	o
		BSVQ250P	o	o	o	o	o	o	o
	Caja BSV4Q central (consulte la nota 6)	BSV4Q100P	o	o	o	o	o	o	o
	Kit de reducción de sonido para la caja BSVQ (consulte la nota 3)	EKBSVQLNP	o	o	o	o	o	o	o
CUBIERTA PARA VIENTO (Consulte la nota 5)	Conjunto completo REMQ8-12	KPS26C280	o	o	o	-	-	-	-
	Conjunto completo REMQ14-16	KPS26C504	-	-	-	o	o	-	-
	Superior/descarga para REMQ8-12	KPS26C280T	o	o	o	-	-	consulte la nota 4	consulte la nota 4
	Superior/descarga para REMQ14-16	KPS26C504T	-	-	-	o	o	consulte la nota 4	consulte la nota 4
	Izquierda / aspiración para REMQ8-16	KPS26C504L	o	o	o	o	o	consulte la nota 4	consulte la nota 4
	Derecha / aspiración para REMQ8-16	KPS26C504R	o	o	o	o	o	consulte la nota 4	consulte la nota 4
	Trasero/succión REMQ8-12	KPS26C280B	o	o	o	-	-	consulte la nota 4	consulte la nota 4
	Trasera / aspiración REMQ14-16	KPS26C504B	-	-	-	o	o	consulte la nota 4	consulte la nota 4

NOTAS

1. Todas las opciones son kits.
2. Sólo es necesaria 1 opción por instalación.
3. Sólo disponible para cajas estándar BSVQ (no es posible para BSV4Q central).
   Permite reducir el sonido de funcionamiento para la caja BSVQ (requiere un kit de sonido para la caja BSVQ).
4. Debe combinarse en base a la tabla de conexión múltiple de unidades exteriores.
5. Sólo necesario para refrigeración técnica (temperatura exterior <-5°C).
6. Premontaje de fábrica de 4x BSVQ100P
7. Las unidades interiores no conectadas a una caja BSVQ, solo funcionarán como unidades de solo refrigeración.
   Para las unidades interiores utilizadas para solo refrigeración, el índice de capacidad total debe ser del 50% o menos que el índice de capacidad de las unidades exteriores.