

**Unidades interiores recomendadas para unidades exteriores REYA\*A\* + REMA5A\***

CV	8	10	12	13	14	16	18	20
	4xFXSA50	4xFXSA63	6xFXSA50	3xFXSA50 3FXSA63	1xFXSA50 5FXSA63	4FXSA63 2FXSA80	3xFXSA50 5FXSA63	8xFXSA63

En el caso de unidades exteriores múltiples >16HP, el número recomendado de unidades interiores es la suma de las unidades interiores definidas para una unidad exterior individual. Para obtener información sobre las combinaciones permitidas, consulte el libro de datos técnicos.

**Unidades interiores adecuadas para unidades exteriores REYA\*A\* + REMA5A\***

**Cubierto por ENER LOT21**

FXFA20-25-32-40-50-63-80-100-125  
FXZA15-20-25-32-40-50  
FXSA15-20-25-32-40-50-63-80-100-125-140  
FXDA10-15-20-25-32-40-50-63  
FXAA15-20-25-32-40-50-63  
FXMA50-63-80-100-125-200-250  
FXHA32-50-63-100  
FXUA50-71-100  
FXKA20-25-32-40-50-63  
FXNA20-25-32-40-50-63

**Fuera del alcance de ENER LOT21**

EKVDX32-50-80-100  
EKEXVA50-63-80-100-125-140-200-250-300-350-400-450-500 + EKEACBVE  
CYAS100\*80, CYAS150\*80, CYAS200\*100, CYAS250\*140  
CYAM100\*80, CYAM150\*80, CYAM200\*100, CYAM250\*140  
CYAL100\*125, CYAL150\*200, CYAL200\*250, CYAL250\*250