Lista de compatibilidades de unidades RA DX con bomba de calor VRV4

Montaje en pared	<i>Emura</i>	FTXJ25M FTXJ35M FTXJ50M
Suelo/techo	<i>Flex</i>	FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B
Unidad de suelo	<i>FVXM</i>	FVXM25F FVXM35F FVXM50F
	<i>Nexura</i>	FVXG25K FVXG35K FVXG50K

OBSERVACIÓN

- Las restricciones de uso de las unidades interiores RA DX con la bomba de calor VRV4 están sujetas a las normas descritas en los dibujos 3D079543 y 3D079540.
- Si desea conectar unidades de cassette RA/SA DX, unidades horizontales de techo o unidades interiores de conductos, utilice sus equivalentes en unidades VRV DX en su lugar.