

Restricciones relacionadas con la combinación de unidades interiores VRV4 con Bomba de Calor

Modelo de combinación de unidades interiores	Unidad interior DX VRV*	AHU
Unidad interior DX VRV*	0	X
AHU	X	0

0: Permitido

X: No permitido

NOTAS**1) Unidad interior DX VRV***

Las unidades interiores DX VRV sin R410A que se pueden conectar se mencionan en 3D085036

2) Conexión de la unidad de tratamiento de aire a la unidad exterior a través de los kits EKEQ* y EKEXV*

Solo combinación en par