

RXYSQ-TY1
 RXYSQ-TY9
 RXYSQ-TV9
 RXYSQ-TV1

VRV4-S

Bomba de calor

Unidad interior RA/SA DX

Lista de compatibilidad

Configuración		Tipo de unidad interior		
Unidad interior RA	Instalación mural	Emura	FTXJ20M (W/S)	
			FTXJ25M (W/S)	
			FTXJ35M (W/S)	
			FTXJ50M (W/S)	
		FTXM	FTXM20N	FTXM20R
			FTXM25N	FTXM25R
			FTXM35N	FTXM35R
			FTXM42N	FTXM42R
			FTXM50N	FTXM50R
			FTXM60N	FTXM60R
			FTXM71N	FTXM71R
			CTXM	CTXM15N
	Stylish	FTXA20		
		FTXA25		
		FTXA35		
		FTXA42		
	Instalación en el suelo Montaje en techo	Flex	FLXS25B	
			FLXS35B	
			FLXS50B	
			FLXS60B	
	Instalación en el suelo	FVXM	FVXM25F	
			FVXM35F	
			FVXM50F	
			CVXM20A	
			FVXM25A	
			FVXM35A	
FVXM50A				
Nexura			FVXG25K	
		FVXG35K		
Conducto		FDXM	FDXM25F	
	FDXM35F			
	FDXM50F			
	FDXM60F			

Configuración		Tipo de unidad interior	
Unidad interior SA	Casete	Fully Flat 2x2	FFA25A
			FFA35A
			FFA50A
			FFA60A
		Roundflow 3x3	FCAG35A
			FCAG50A
	Suspendida en el techo	FCAG60A	
		FCAG71A	
		FHA35A	
		FHA50A	
	Conducto		FHA60A
			FHA71A
			FBA35A
			FBA50A
FBA60A			
FBA71A			
Instalación en el suelo	FNA	FNA25A	
		FNA35A	
		FNA50A	
		FNA60A	

Observación

- Los límites de uso de las unidades interiores RA/SA con la Bomba de Calor VRV4-S están sujetos a las normas establecidas en los dibujos 3D097983 y 3D097984.