

VRV4-S

Bomba de calor

Unidad interior RA/SA DX

Lista de compatibilidad

Configuración			Tipo de unidad interior
Unidad interior RA	Instalación mural	Emura	FTXJ20M (W/S)
			FTXJ25M (W/S)
			FTXJ35M (W/S)
			FTXJ50M (W/S)
		FTXM	FTXM20N
			FTXM25N
			FTXM35N
			FTXM42N
			FTXM50N
			FTXM60N
		CTXM	FTXM71N
			CTXM15M
		Stylish	FTXA20
			FTXA25
	FTXA35		
	FTXA42		
	FTXA50		
	Instalación en el suelo	Flex	FLXS25B
			FLXS35B
			FLXS50B
			FLXS60B
	Montaje en techo	FVXM	FVXM25F
			FVXM35F
FVXM50F			
Nexura		FVXG25K	
		FVXG35K	
Instalación en el suelo	FDXM	FDXM25F	
		FDXM35F	
		FDXM50F	
		FDXM60F	
		FDXM60F	

Configuración			Tipo de unidad interior
Unidad interior SA	Casete	Fully Flat 2x2	FFA25A
			FFA35A
			FFA50A
		Roundflow 3x3	FFA60A
			FCAG35A
			FCAG50A
	FCAG60A		
	Suspendida en el techo		FCAG71A
			FHA35A
			FHA50A
			FHA60A
	Conducto		FHA71A
			FBA35A
			FBA50A
FBA60A			
Instalación en el suelo	FNA	FBA71A	
		FNA25A	
		FNA35A	
		FNA50A	
		FNA60A	

Observación

1. Los límites de uso de las unidades interiores RA/SA con la Bomba de Calor VRV4-S están sujetos a las normas establecidas en los dibujos 3D097983 y 3D097984.