



No	Nombre de pieza	Observación
1	Conexión del tubo de líquido	Consulte la nota ·3·.
2	Compuerta de conexión del tubo de gas	Consulte la nota ·3·.
3	Compuerta de conexión del tubo ecualizador Tubo de gas de baja y alta presión	Consulte la nota ·3·.
4	Orificio de paso del cable de alimentación (lateral)	Ø65
5	Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)	Ø80
6	Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)	Ø65
7	Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)	Ø27
8	Orificio de paso del cable de alimentación (parte inferior)	Ø65
9	Orificio de paso de los tubos (parte delantera)	Dentro de la caja de interruptores (·M8·)
10	Orificio de la ruta de los tubos (parte inferior)	
11	Terminal de conexión a tierra	

Modelo	AA	AB
RYYQ8-12U, RXYQ8-12U, RXYQQ8-12U, RXYTQ8U	-	-
REMQ5U, RYMQ8-12U, REYQ8-12U	246	240

**NOTAS**

- El detalle ·A· y el detalle ·B· indican las dimensiones después de instalar la tubería suministrada.
- Elementos ·4 - 10·: Orificio ciego
- Tubo de gas  
 RYYQ8U, RYMQ8U, RXYQ8U, RXYQQ8U, RXYTQ8U : Conexión soldada de Ø ·19,1·  
 RYYQ10U, RYMQ10U, RXYQ10U, RXYQQ10U : Conexión soldada de Ø ·22,2·  
 REMQ5U, REYQ8-12U : Conexión soldada de Ø ·25,4·  
 RYYQ12U, RYMQ12U, RXYQ12U, RXYQQ12U : Conexión soldada de Ø ·28,6·  
 Tubo de líquido  
 RYYQ8-10U, RYMQ8-10U, RXYQ8-10U, RXYQQ8-10U : Conexión soldada de Ø ·9,5·  
 REMQ5U, REYQ8-12U, RXYTQ8U  
 RYYQ12U, RYMQ12U, RXYQ12U, RXYQQ12U : Conexión soldada de Ø ·12,7·  
 Tubo ecualizador  
 RYMQ8-10U : Conexión soldada de Ø ·19,1·  
 RYMQ12U : Conexión soldada de Ø ·22,2·  
 Tubo de gas de baja y alta presión  
 REMQ5U, REYQ8-12U : Conexión soldada de Ø ·19,1·