

RXYQ-U
 RYYQ-U
 RYMQ-U
 RXYLQ-T
 RXMLQ-T

Lista de compatibilidad: bomba de calor VRV4 - unidad interior RA DX

| | | |
|---------------------------------|----------------|--|
| Tipo de montaje en pared | <i>Emura</i> | FTXJ20M FTXJ25M FTXJ35M FTXJ50M |
| | <i>Stylish</i> | FTXA20 FTXA25 FTXA35 FTXA42 FTXA50 |
| Montaje en techo/pared | <i>Flex</i> | FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B |
| Tipo de montaje en suelo | <i>FVXM</i> | FVXM25F FVXM35F FVXM50F CVXM20A FVXM25A FVXM35A FVXM50A FVXM60A |
| | <i>Nexura</i> | FVXG25K FVXG35K FVXG50K |

Observación

Los límites de uso de las unidades interiores RA DX con la Bomba de Calor VRV4 están sujetos a las normas establecidas en los dibujos 3D079543 y 3D079540.
 Si quiere conectar un cassette RA/SA DX, una unidad montada en el techo o unidades interiores con conductos, utilice sus unidades interiores VRV DX equivalentes.