

RXYQ-U
RYYQ-U
RYMQ-U

VRV4

Bomba de calor

Restricciones de combinación de unidades interiores

(2/2)

Tabla de combinaciones	RYYQ* Calefacción continua individual	RYYQ* Calefacción continua múltiple	RXYQ* RXMLQ* RXYLQ* Calefacción no continua individual	RXYQ* RXMLQ* RXYLQ* Calefacción no continua múltiple
Unidad interior VRV* DX	o	o	o	o
Unidad interior RA DX	o	x	o	x
Unidad Hydrobox	o	O ₁	o	O ₁
Unidad para climatización (AHU) ²⁾	o	o	o	o

O: Permitida

X: No permitido

Notas

1. O₁
- Disponible bajo pedido a través del procedimiento SPN.
2. (2) Las unidades siguientes se consideran unidades de tratamiento de aire (AHU):
 - Batería EKEXV + EKEQ(MA/FA) + AHU
 - Cortina de aire Biddle
 - Unidades FXMQ_MF